

# BOLON R MADE-TO-MEASURE-RUGS



## RENGÖRINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR FÖR BOLON R

### ALLMÄNNA RÅD

- Säkerställ att alla bords- och stolsben har möbeltassar utan vassa kanter, samt att de är tillverkade av rostfritt stål, polyeten eller liknande. Undvik onödigt slitage och missfärgning genom att använda stolar med hjul av hård polyamid.
- Vissa typer av gummimaterial, exempelvis den typ som används i gummihjul på vagnar, i välkomstmattor etc., kan ge missfärgningar i form av färgmigrering. Dessa typer av missfärgningar går inte att ta bort.
- Bolon R är vattenresistent och kan rengöras med våta städmetoder.
- Använd inte aceton eller polermedel på Bolon R.
- För Bolon R kan de flesta rengöringsbehov tillgodoses med en dammsugare, skurborste och vatten. Om nödvändigt, kan en minimal dos av fläckborttagningsmedel användas.

### PLACERING

Rulla ut mattan med rätsidan nedåt. Vänd sedan mattan genom att lyfta ena kortsidan och gå mot motsatt kortsida. Innan möbler placeras behöver mattan ligga och vila tills den intagit rumstemperatur och eventuella ojämnheter försvunnit.

Var uppmärksam på att mattorna inte släpper igenom fukt. Golvkonstruktioner som är konstruerade för att andas kan ta skada om fukt stängs in.

# BOLON



# BOLON R MADE-TO-MEASURE-RUGS

## RENGÖRINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR FÖR BOLON R

### DAGLIG RENGÖRING

Dammsugning.

### VÄTA FLÄCKAR

Sug upp med absorberande papper/trasa/duk. Torka sedan med fuktig duk. Vid behov kan rengöringslösning av neutralt allrengöringsmedel eller diskmedel användas, var noggrann med att vrida ur duken ordentligt innan torkning.

### TORRA FLÄCKAR

Lös upp fläcken med en fuktig trasa. Vid behov kan fläcken bearbetas med skurborste/diskborste. Vid svårare fläckar kan en liten dos rengöringsmedel användas, låt verka några minuter innan bearbetning med skurborste. Torka sedan torrt, var noggrann så att inget rengöringsmedel blir kvar.

### PERIODISK RENGÖRING FÖR OFFENTLIG MILJÖ ELLER VID STORA MATTOR

- Börja med att dammsuga.
- Använd en kombimaskin med mjuka borstvalsar, alternativt Orbotmaskin, med ljummet vatten eller ultrarent vatten om möjligt. Fläckar bör förbehandlas med rengöringsmedel som sprayas på fläcken innan maskinen används.

Tänk på att underlaget kan vara känsligt! Tvätta alltid mattan på ett vattentåligt underlag. Vatten kan leta sig in under mattans och orsaka skador på t ex parkettgolv.

Mindre mattor kan plockas ut och spolats med vatten eller högtryckstvätt.

# BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden  
bolon.com | info@bolon.com | @bolonofficial